

# Das Auslegung von Ringbunden

Fischer Ingenieurtechnik GmbH&Co.KG

Wie man es nicht machen soll wir hier kurz, aber deutlich demonstriert.  
Zuerst wird ohne Abwickelvorrichtung ausgelegt.



Mit einem Bagger ohne Abwickelvorrichtung ausgezogen:



Und schon sind Knicke und potentielle Undichtigkeiten in den Rohren als sicher anzunehmen.